

# FEJLSØGNING

Overskrift

Roomba Batteri vil ikke lade

## GYLDIG FOR



Roomba SE



Roomba Green

## FEJLSØGNING

Hvis din Roomba SE eller Roomba Green indikerer at den er fuld opladet, men kun kører i ca. 15 minutter når du har trykket på [CLEAN], er det nødvendigt at nulstille opladningssystemet. Dette gøres ved at tage batteriet ud af robotten og demontere laderen fra robotten og netspændingen. Hold derefter [POWER] eller (P) knappen nede i 30 sekunder, derefter monteres batteri og lader, robotten skal derefter oplades natten over, prøv så at starte Roombaen den efterfølgende dag. For at få den optimale effekt bør robotten altid opbevares i laderen.



Hvis dette ikke løste problemet, tjek da venligst om laderen er sat korrekt op ved at prøve nedenstående:

Sikre at batteriet er korrekt monteret, der skal lyde 2 klik når du sætter batteriet i.

Tjek at der er grønt lys i strømforsyningen, når Roombaen lader skal lyset være konstant. Hvis den grønne lampe blinker, skal du tage den ud af Roombaen og kontakte Witt A/S.



Hvis du har problemer med opladningen fra Home Basen, skal du tjekke det ovenstående, samt tjekke at der er konstant lys i [POWER] indikatoren når Roombaen er i dock. Når Roombaen lades op i basen skal der være konstant lys i både [POWER] og [DOCKED] indikatoren, hvis de ikke er tændte tjek tilslutningerne og kontakt Witt A/S.

