



## Genopladelige batterier.

- hvis batteriet behandles korrekt, holder det til mange rengøringer. Der er ting, du kan gøre for at forlænge batteriets levetid.
- batteriet er et NiMH-batteri (Nikkel-Netal Hybrid), som holder længst, hvis det bruges ofte.
- hold børsterne rene. Hvis børsterne og børsteakslerne stoppes til med skidt og hår, skal robotten arbejde hårdere for at få dem til at rotere. I ekstreme tilfælde kan batteriet blive beskadiget.
- når robotten ikke arbejder, skal den altid være sat til opladning, enten direkte eller i homebase.
- for at opnå god kontakt mellem homebasen og robottens ladekontakter, skal homebasen placeres på en jævn overflade og der skal være plads til ventilation. Robotten må ikke stå tæt ved varmekilder eller i direkte sollys.
- ved Roomba SE og "Silver" skal robotten, efter brug af Max-funktionen, sættes direkte til opladning. Bliver robotten ikke ladet op indenfor 24 timer, kan batteriet blive beskadiget.
- ved langtidsopbevaring anbefales det, at batteriet bliver fuldt opladet og derefter fjernet fra robotten og opbevaret på køligt tørt sted.
- hvis robotten har været væk fra sin homebase/oplader i en længere periode, påbegynder robotten en særlig 16-timers opladning. Den lange opladning fornyer batteriet og forlænger dets levetid. Under opladningen blinker robottens "Clean"-knap hurtigt. Bemærk: Opladningen må ikke afbrydes før der er gået 16-timer.