



Programmering af Roomba AM/PM

Uret i Roomba kører i AM og PM.

AM er tidsrummet mellem 24:00 og 11:59.

Altså mellem kl. 24:00 - 01:00 - 02:00 - 03:00 - 04:00 - 05:00 -
06:00 - 07:00 - 08:00 - 09:00 -10:00 - 11:59.

PM er tidsrummet mellem 12:00 og 23:59

Altså mellem kl. 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 –
18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00 – 23:59.