

Hårglatningsplader

BRUGSANVISNING - Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06

Læs disse instruktioner omhyggeligt før brug af apparatet.

ADVARSLER

- Tilslut kun apparatet til vekselstrøm og kontrollér, at netspændingen svarer til den, der er anført på apparatet.
- **Brug aldrig apparatet i badekar, brusebad eller tæt ved en vask, der fyldt med vand.**
- **Sænk aldrig apparatet ned i vand eller andre væsker.**
- **Anbring aldrig apparatet på et sted, hvorfra det kan falde ned i vand eller en anden væske.**
- **Forsøg ikke at tage et elektrisk apparat, der er faldet ned i vand, op: tag straks stikket ud af stikkontakten.**
- **Vær sikker på, at apparatet er helt tørt, før det bruges.**
- **Undgå at apparatets varme overflader kommer i kontakt med ansigt, hals eller andre kropsdele. Håndtér apparatet ved at holde det på håndtaget og udskift tilbehøret ved at holde dem i de pågældende plastikbeskyttelser.**
- **Lad metaldelene afkøle, før de berøres.**
- Under brugen må apparatet ikke stilles på varmfølsomme overflader.
- Efter brug slukkes apparatet altid, og stikket tages ud af stikkontakten. Træk ikke stikket ud af stikkonten ved at trække i ledningen.
- Træk ikke stikket ud af kontakten med våde hænder.
- Lad altid apparatet afkøle, før det lægges til side, og vikl. aldrig ledningen rundt om apparatet. Kontrollér jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget.
- Undgå at ledningen kommer i kontakt med metaldelene, når disse endnu er varme.
- Brug apparatet i tørt hår.
- Brug ikke apparatet i parykker med hår af syntetisk materiale.
- Vær opmærksom, når du bruger apparatet ved højeste temperatur
- Brug ikke apparatet, hvis det er defekt.. Forsøg ikke at reparere det elektriske apparat selv, men henvend dig til en autoriseret tekniker. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå enhver risiko.
- Når apparatet bruges i et bad, afbrydes strømmen efter brug, fordi nærheden af vand udgør en fare, selvom apparatet er slukket.
- Dette apparat må ikke bruges af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller med manglende specifikt kendskab eller erfaring, med mindre de overvåges eller får vejledning vedrørende brugen af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.
- Advar børn om farer, der kan stamme fra elektriske apparater, og informér dem om de pågældende sikkerhedsregler. Efterlad aldrig elektriske apparater indenfor børns rækkevidde.
- Børn skal holdes under kontrol for at sikre, at de ikke bruger apparatet til leg.
- Delene, som apparatets emballage består af (plastikposer, pakæske osv.) må ikke efterlades indenfor børns rækkevidde, idet de er en potentiel farekilde.
- Dette apparat må kun beregnes til den brug, hvortil det udtrykkeligt er designet. Enhver anden brug er forkert og hermed farlig. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert eller fejlagtig brug.
- Brug ikke hårspray med apparatet i funktion.

- Hold pladerne rene og uden støv, hårspray, hårgel osv.
- For at undgå en farlig overophedning anbefales det at rulle ledningen ud i hele dens længde.

Vigtigt

For at sikre ekstra beskyttelse anbefales det, at man i elsystemet, der forsyner apparatet, installerer en differentialekontakt med en forsyningsstrøm på højst 30 mA. For yderligere oplysninger bedes De henvende Dem til en betroet elektrotekniker.

BRUGSANVISNING

Komponenter

1. Apparat
2. Glatteplader
3. Kontakt ON-OFF
4. Temperaturreguleringsknapper (Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)
5. Temperaturvælger (Type 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05)
6. Lysindikator (Type 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03, 100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06)
7. Display (kun Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)
8. Tillable X'Brush (Type 100.01/IS, 100.04/IS)
9. Tilbehør Thermocap (til modeller med dette tilbehør)
10. Bånd (til modeller med dette tilbehør)
11. Varmebestandig pose (Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)

Tænding og slukning af apparatet

Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.02, 100.02/I, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I, 100.05

Apparatet tændes ved at sætte stikket i stikkontakten og trykke på knappen ON-OFF (fig. 1, ref. 3) i et sekund. Det slukkes ved igen at trykke på knappen ON-OFF (fig. 1, ref. 3) i et sekund og tage stikket ud af kontakten.

Type 100.03/I, 100.03, 100.06/I, 100.06

Apparatet tændes ved at sætte stikket i stikkontakten og dreje kontakten (fig. 1, ref. 3) til "I". Det slukkes ved at drejekontakten (fig. 1, ref. 3) til "O" og tage stikket ud af kontakten.

Valg af temperatur

Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I

For at vælge driftstemperaturen, efter at apparatet er tændt, trykkes på knapperne "+" eller "-" (fig. 1, ref. 4) indtil der på displayet (fig. 1, ref. 7) vises den ønskede temperatur.

Du kan vælge forskellige temperaturer afhængig af hårtypen, der skal behandles, med intervaller på 10°C fra minimum 120°C til maksimalt 230°C.

Efter at den valgte værdi har bevæget sig i nogle sekunder, vil der på displayet (fig. 1, ref. 7) vise sig den reelle temperatur på glattejernene (fig. 1, ref. 2). Når temperaturen på glattejernene er under 110°, vises 3 blinkende streger på displayet.

Afvent at den valgte temperatur nås og fortsæt behandlingen af håret.

Type 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05

Vælg den ønskede temperatur med det lille hjul (fig. 1, ref. 5): når LED-en (fig. 1, ref. 6) holder op med at blinke, er apparatet klar til brug.

AUTOMATISK SIKKERHEDS SLUKNING og FUNKTIONEN "HOT" (fås ikke til modellerne 100.03/I, 100.03, 100.06/I, 100.06)

Apparatet slukker automatisk 60 minutter efter tænding:

- for modellerne 100.01/IS og 100.01/I, 100.04/IS og 100.04/I, 5 minutter før den automatiske , vises på displayet (fig. 1, ref. 7) skiftevis temperaturen og ordet "off". Efter 60 minutter, hvis ikke der igen trykkes på tændingsknappen (fig. 1, ref. 3), begynder glattepladerne (fig. 1, ref. 2) at afkøles; på displayet vises ordet "Hot" , der forbliver synligt, indtil der er nået en temperatur, hvor man undgår forbrændinger ved kontakt med metalpladerne.

- For modellerne 100.02/I, 100.02, 100.05/I og 100.05 , 5 minutter før den automatiske slukning, bevæger LED'en (fig. 1, ref. 6 sig meget langsomt. Efter 60 minutter, hvis der ikke igen trykkes på tændingsknappen (fig. 1, ref. 3), begynder glattepladerne (fig. 1, ref. 2) at afkøles, og LED'en bevæger sig hurtigt, indtil pladerne når en temperatur, hvor man undgår forbrændinger ved kontakt med metalpladerne.

HUKOMMELSESFUNKTION

På modellerne 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/og 100.04/I huskes den sidst indstillede temperatur ved slukning af apparatet, og indstillingen bevares til næste tænding.

ION FUNKTION (kun for modellerne, 100.01/I, 100.04/IS og 100.04/I)

Dette produkt har "ION"- funktionen, der altid er aktiv under funktionen. Apparatet producerer en strøm af negative ioner.

Hvad er ioner?

Ioner er elektrisk ladede partikler, der findes i naturen. De negativt ladede ioner medvirker til at rense luften ved at neutralisere de positivt ladede ioner, der derimod bidrager til dens ødelæggelse ved at holde en stor del af de forurenende stoffer tilbage i atmosfæren.

Der aflæses en stor overflod af ioner med negativ ladning efter et uvejr eller ved havet eller i bjergene i nærheden af vandfald og vandløb, hvor man fornemmer en følelse af velvære, fordi man er omgivet af ren, naturlig, vitaliserende luft.

Bedre hydration af håret

Ionerne med negativ ladning medvirker til at bevare hårets rigtige hydratation.

Balsameffekten på håret

Den bedre hydration fremmer behandlingen af dit hår, har en fornyende virkning og gør det blødere og lettere at frisere med mere fylde og glans.

Ingen elektrostatisk ladning eller "fly away"

Ioner med negativ ladning medvirker til at reducere den statiske elektricitet og "fly away" effekten i håret (løftet hår) og krusninger.

Vigtigt:

efterlad ikke apparatet uden opsyn under funktionen.

BRUGSVEJLEDNING

- Anbefalede temperaturer:
 - indtil 150°C til fint, glat, farvet hår
 - indtil 180°C til fint, bølget hår
 - indtil 230°C til tykt, krøllet hår
- Nyvasket og tørret hår giver den bedste styling.
- De første gange apparatet bruges, anbefales det at bruge det på små hårområder.

Dette apparat er designet til at glatte og ondulere dit hår og gøre det mere glansfuldt. Brug apparatet på følgende måde: lad apparatet nå den ønskede temperatur. Del håret i totter, der er ca. 5 cm brede. Indsæt en tot ad gangen mellem glattepladerne og luk dem ved at klemme håndtagene kraftigt sammen. For at opnå en **glattende effekt**: lad langsomt pladerne glide over håret fra bund til top (fig. 4) uden at stoppe i mere end 2 sekunder. Om nødvendigt gentages operationen, indtil den ønskede effekt er nået.

For at lave **krøller og slangekrøller** følges eksemplet i figurerne 5, 6, 7.

Lad håret afkøle, før det friseres eller børstes.

Vigtigt: ved langvarig og gentagen brug ved høje temperaturer kan pladens glattende effekt vare ved længe. I disse tilfælde har håret svært ved at komme tilbage til sin naturlige fold.

Tilbehør X'BRUSH

Tilbehøret X'Brush er designet til at opnå 3 resultater med en enkelt aktion (fig. 3):

1. UDREDNING: børsterne udreder og fører håret ind mellem pladerne for en fin og hurtig glatning.
2. GLATTER PERFEKT takket være 5 lag keramisk belægning på pladernes turmalin.
3. MAKSIMAL GLANS: børsterne kærtegner håret, der endnu er varmt, idet huden lukkes, og den overskydende varme fjernes for at fastgøre folden.

Montér tilbehøret på apparatet som vist i fig. 2. Fortsæt som vist i fig. 3 og 4.

Pas på: sæt tilbehøret på plads efter brug, således at børsterne ikke bliver klemt eller foldet, hvilket vil kunne forårsage deformationer

Tilbehør Thermocap (til modeller med dette tilbehør)

Bånd (til modeller med dette tilbehør)

Tilbehøret Thermocap (fig. 1, ref. 9) og Båndet (fig. 1, ref. 10) er termisk beskyttelse til lukning af glattepladerne (fig. 1, ref. 2), når apparatet sættes på plads efter brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Før apparatet rengøres, skal stikket altid tages ud af stikkontakten!

Lad apparatet afkøle, før det rengøres.

Apparatet kan rengøres med en fugtig klud, men kom det aldrig ned i vand eller en anden væske!

Dette apparat overholder EU-direktiverne 2004/108/EØF, 2006/95/EØF, 2009/125/EØF og regulativ (EF) nr. 1275/2008.

Rettetang

BRUKSANVISNING - Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet.

ADVARSLER

- Apparatet må kun tilkobles et strømnnett med vekselstrøm. Pass på at nettspenningen svarer til den som er oppgitt på apparatet.
- **Bruk aldri apparatet i badekaret, under dusjen eller i nærheten av en vask full av vann.**
- **Dypp aldri apparatet i vann eller andre væsker.**
- **Legg aldri fra deg apparatet på et sted hvor det kan falle ned i vann eller annen væske.**
- **ikke forsøk å ta opp apparatet dersom det er falt ned i vann; ta støpselet umiddelbart ut av stikkontakten.**
- **Forsikre deg om at apparatet er helt tørt før du bruker det.**
- **Pass på at ikke ansiktet, halsen eller andre deler av kroppen kommer i kontakt med varme overflater på apparatet. Når du holder apparatet, skal du alltid holde i håndtaket. Når du skal skifte tilbehør, skal du alltid holde dette i plastbeskyttelsen.**
- **Pass på at deler av metall er avkjølt før du berører dem.**
- Legg aldri apparatet på varmeømfintlige overflater når det er i bruk.
- Når du er ferdig med å bruke apparatet, skal du slå av apparatet og trekke støpslet ut av stikkontakten. Trekk aldri i ledningen når du skal ta støpslet ut av stikkontakten.
- Trekk aldri støpslet ut av stikkontakten mens du er våt på hendene.
- La alltid apparatet få avkjøle seg før du legger det bort og surr aldri ledningen rundt det. Kontroller regelmessig at ledningen er i god stand.
- Pass på at ikke ledningen kommer i kontakt med deler av metall når disse fortsatt er varme.
- Apparatet skal brukes på tørt hår.
- Bruk ikke apparatet på parykker med hår av syntetisk materiale.
- Vær forsiktig når du bruker apparatet på maksimal temperatur
- Ikke bruk det dersom det er en feil på apparatet. Forsøk aldri å reparere apparatet selv, men henvend deg til en autorisert elektriker. Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller serviceavdelingen, eller av en person med tilsvarende kompetanse, slik at man unngår eventuell risiko.
- Når apparatet brukes på badet, må det kobles fra strømnettet etter bruk, da nærheten av vann representerer en fare også når apparatet er slått av.
- Dette apparatet må aldri brukes av barn eller folk som har behov for tilsyn eller ikke har tilstrekkelig erfaring eller teknisk innsikt, med mindre det skjer under tilsyn eller en ansvarlig person gir nøyaktige instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes.
- Informer barn om hvilke farer som følger med bruk av elektriske apparater og om hvilke sikkerhetsregler som skal følges. Elektriske apparater skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Pass på at barna aldri leker med apparatet.
- Emballasjen (plastposer, kartongesken osv.) kan utgjøre en fare for barn og må oppbevares på et trygt sted.
- Dette apparatet skal kun benyttes på den måten det uttrykkelig er laget for. All annen bruk må regnes som misbruk og medfører fare. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som skyldes uhensiktsmessig eller gal bruk.

- Bruk aldri hårspray når apparatet er i funksjon.
- Hold platene rene og frie for støv, hårspray, brylkrem osv.
- For å hindre farlig overoppvarming bør alltid ledningen trekkes helt ut.

Viktig

For å oppnå en enda bedre sikkerhet anbefales det at man på det elektriske anlegget installerer en differensialbryter som aktiveres ved en strømstyrke på 30 mA. For ytterligere informasjon, henvend deg til forhandleren eller en autorisert elektriker.

BRUKSANVISNING

Komponenter

1. Apparat
2. Retteplater
3. PÅ/AV-bryter
4. Temperaturregulering (Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)
5. Temperaturvelger (Type 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05)
6. Lysindikator (Type 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03, 100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06)
7. Display (kun Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)
8. Tilbehør X'Brush (Type 100.01/IS, 100.04/IS)
9. Tilbehøret Thermocap (for modeller utstyrt med dette tilbehøret)
10. Bånd (for modeller utstyrt med dette tilbehøret)
11. Varmebestandig pose (Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)

Slå apparatet på og av

Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.02, 100.02/I, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I, 100.05

For å slå på apparatet setter du støpslet i stikkkontakten og trykker på PÅ/AV-knappen (fig. 1, ref. 3) i et sekund. For å slå det av, trykker du om igjen på PÅ/AV-knappen (fig. 1, ref. 3) i et sekund og trekker støpslet ut av stikkkontakten.

Type 100.03/I, 100.03, 100.06/I, 100.06

For å slå på apparatet setter du støpslet i stikkkontakten og bryteren (fig. 1, ref. 3) på "I". For å slå det av setter du bryteren (fig. 1, ref. 3) på "O" og trekker støpslet ut av stikkkontakten.

Valg av temperatur

Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I

For å velge brukstemperatur etter at apparatet er slått på, trykker du på kontrollene "+" eller "-" (fig. 1, ref. 4) til displayet (fig. 1, ref. 7) viser ønsket temperatur.

Du kan velge forskjellige temperaturer alt etter hårtypen som skal behandles med trinn på 10°C fra minimum 120°C til maksimum 230°C.

Etter at den valgte verdien har pulsert i noen sekunder, på displayet (fig. 1, ref. 7) vises den faktiske temperaturen på retteplatene (fig. 1, ref. 2). Når temperaturen på retteplatene er under 110° vises 3 blinkende streker på displayet.

Vent til valgt temperatur er nådd og start behandlingen av håret.

Type 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05

Velg ønsket temperatur med hjulbryteren (fig. 1, ref. 5): Når dioden (fig. 1, ref. 6) slutter å blinke, er apparatet klart til bruk.

AUTOMATISK SIKKERHETSUTKOBLING og "HOT"-FUNKSJON (ikke tilgjengelig på modellene 100.03/I, 100.03, 100.06/I, 100.06)

Apparatet slår seg av automatisk 60 minutter etter at det ble slått på:

- For modellene 100.01/IS og 100.01/I, 100.04/IS og 100.04/I. 5 minutter før apparatet slås av automatisk vises vekselvis temperaturen og meldingen "off" på displayet (fig. 1, ref. 7) . Etter 60 minutter, og dersom på-knappen ikke aktiveres på nytt (fig. 1, ref. 3), begynner retteplatene (fig. 1, ref. 2) å avkjøle seg. På displayet vises meldingen "Hot" som forblir synlig til apparatet når en temperatur som gjør at man kan berøre metallplatene uten å brenne seg.

- For modellene 100.02/I, 100.02, 100.05/I og 100.05, 5 minutter før apparatet slås av automatisk, pulserer dioden (fig. 1, ref. 6) veldig sakte. Etter 60 minutter og dersom på-knappen ikke aktiveres på nytt (fig. 1, ref. 3), begynner retteplatene (fig. 1, ref. 2) å avkjøle seg og dioden pulserer hurtig til platene når en temperatur som gjør at man kan berøre metallplatene uten å brenne seg.

MINNEFUNKSJON

På modellene 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS og 100.04/I blir den sist innstilte temperaturen lagret til neste gang apparatet slås på.

IONE-FUNKSJON (kun for modellene 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS og 100.04/I)

Dette produktet har funksjonen "ION" som alltid er aktivert under funksjon. Apparatet produserer en strøm av negative ioner.

Hva er ioner?

Ioner er elektrisk ladede partikler som finnes i naturen. Negativt ladede ioner hjelper til med å rense luften og nøytralisere de positive ionene som, tvert i mot bidrar til å forverre luften, ved at en stor del av de forurensende stoffene bindes til atmosfæren.

Man kan registrere et stort overskudd av negativt ladde ioner etter et tordenvær eller hvis man er ved havet eller på fjellet i nærheten av et fossefall eller et elveløp. Her får man en opplevelse av velvære fordi luften som omgir en er ren, naturlig og opplivende.

Bedre bevaring av fuktigheten i håret

Negativt ladede ioner bidrar til å opprettholde hårets naturlige fuktighet.

Balsamvirkning på håret

På denne måten oppnås en balsameffekt på håret, som gjenopplives og blir mykere og lettere å gre, med mer volum og glans.

Ingen elektrostatisk ladning eller "fly away"

Negativt ladede ioner hjelper til med å redusere statisk elektrisitet og "fly away"-effekt på håret (hår som reiser seg) og krusing.

Viktig:

Ikke etterlat apparatet uten tilsyn når det er i funksjon.

RÅD OM BRUK

- Anbefalte temperaturer:
 - inntil 150°C for fint, glatt, og farget hår
 - inntil 180°C for fint og bølget hår
 - inntil 230°C for tykt og krøllet hår
- Styling utføres lettest på hår som nettopp er nyvasket og tørket.
- De første gangene man bruker apparatet, lønner det seg å øve seg på små områder av frisyren.

Dette apparatet er utviklet for å rette ut, glatte og legge håret ditt, og gi det større glans. Gjør som følger når du bruker apparatet: Vent til apparatet når ønsket temperatur. Del opp håret i lokker som er ca. 5 cm brede. Legg én lokk av gangen mellom retteplatene og lukk disse ved å trykke håndtakene kraftig sammen. For å oppnå en **glattende effekt**: La platene gli sakte over håret fra hodebunnen til tuppene (fig. 4) uten å stoppe i mer enn 2 sekunder. Gjenta om nødvendig prosedyren for å oppnå ønsket effekt.

For å lage **krøller og "korketrekere"** følger du eksemplet i figurene 5, 6, 7.

La håret få avkjøle seg før du grer eller børster det.

Viktig: Ved lengre og gjentatt bruk av apparatet på høye temperaturer kan den glattende effekten vare svært lenge. I disse tilfellene tar det lang tid før håret får tilbake den naturlige fallen.

Tilbehøret X'BRUSH

Tilbehøret X'Brush er utviklet for å oppnå 3 resultater med en eneste handling (fig. 3):

1. FLOKELØSENDE: Børsten kjemmer og leder håret inn i platene for å oppnå en delikat og hurtig glatting.
2. PERFEKT GLATTING takket være de 5 lagene med keramisk turmalin-belegg på platene.
3. MAKSIMAL GLANS: Børsten kjærtegner det fremdeles varme håret , lukker skjellaget og eliminerer overflødig varme for å feste frisyren.

Monter tilbehøret på apparatet som vist i fig. 2. Gå fram som vist i fig. 3 og 4.

Forsiktig: Legg tilbehøret på plass etter bruk slik at bustene ikke klemmes eller brettes, ellers kan de deformeres.

Tilbehøret Thermocap (for modeller utstyrt med dette tilbehøret)

Bånd (for modeller utstyrt med dette tilbehøret)

Tilbehøret Thermocap (fig. 1, ref. 9) og Bånd (fig. 1, ref. 10) er varmebeskyttelser som brukes ved lukking av retteplatene (fig. 1, ref. 2) når apparatet legges bort etter bruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før apparatet rengjøres, må alltid støpslet trekkes ut av stikkontakten!

Vent til apparatet er avkjølt før du rengjør det.

Du kan rengjøre apparatet ditt med en fuktig klut, men dypp det aldri ned i vann eller i en annen væske!

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE og EU-forskriften nr. 1275/2008.

Plattång

BRUKSANVISNING - Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda apparaten.

VARNINGAR

- Apparaten får endast anslutas till växelström. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med spänningen som anges på apparaten.
- **Använd aldrig apparaten i badkaret, i duschen eller i närheten av ett handfat som är fyllt med vatten.**
- **Doppa aldrig apparaten i vatten eller andra vätskor.**
- **Lägg aldrig apparaten på en plats där det finns risk att den faller ned i vatten eller andra vätskor.**
- **Ta aldrig upp en elektrisk apparat som fallit ned i vatten: dra i stället omedelbart ut stickproppen ur eluttaget.**
- **Kontrollera att apparaten är helt torr innan du använder den.**
- **Se till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med ansiktet, halsen eller andra delar av kroppen. Håll i handtaget när du hanterar apparaten. Håll i plastskydden på tillbehören när du byter tillbehör.**
- **Låt delarna i metall svalna innan du vidrör dem.**
- Lägg aldrig ner apparaten på värmekänsliga underlag när apparaten är i funktion.
- Stäng alltid av apparaten och dra ut stickproppen ur eluttaget efter användningen. Dra aldrig i elsladden för att dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Dra aldrig ut stickproppen ur eluttaget med våta händer.
- Låt alltid apparaten svalna innan du lägger undan den och linda aldrig elsladden runt apparaten. Kontrollera regelbundet att sladden inte är skadad.
- Se till att elsladden inte kommer i kontakt med delarna i metall när dessa är varma.
- Använd apparaten på torrt hår.
- Apparaten får inte användas på peruker med hår i syntetmaterial.
- Var försiktig då du använder apparaten på max temperatur
- Använd inte apparaten om det är något fel på den. Försök aldrig reparera denna elektriska apparat på egen hand, utan vänd dig till en auktoriserad fackman. Om elsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller av en auktoriserad tekniker, eller av tekniker med liknande kvalificering, för att undvika risk för skada.
- Då apparaten används i ett badrum måste stickproppen alltid dras ut ur eluttaget efter användningen. Närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd om den är kopplad till elnätet.
- Denna apparat får inte användas av personer (gäller även barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande specifik kunskap eller erfarenhet, såvida de inte får handledning eller anvisningar om användningen av apparaten av personer som ansvarar för deras säkerhet.
- Upplys barn om farorna som kan härröra ur användning av elektriska apparater och informera dem om relevanta säkerhetsbestämmelser. Lämna aldrig elektriska apparater inom räckhåll för barn.
- Barn måste hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Beståndsdelarna som apparatens emballage består av (plastpåsar, kartong, osv.) får inte lämnas inom räckhåll för barn. De kan vara farliga.
- Denna apparat får endast användas för det bruk för vilket den uttryckligen är avsedd. Alla annan användning är att betrakta som olämplig och sålunda farlig. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av olämplig eller felaktig användning.

- Använd inte hårspray när apparaten är i funktion.
- Håll plattorna rena och se till att det inte finns damm, hårspray, hårgel eller dylikt på dem.
- Rulla ut hela elsladden för att undvika att den överhettas.

Viktigt

För att garantera extra skydd rekommenderar vi att en differentialströmbrytare som utlöser vid högst 30 mA installeras i det elektriska systemet som apparaten kopplas till. Kontakta en elinstallatör för mer information.

BRUKSANVISNING

Delar

1. Apparaten
2. Plattor
3. Strömbrytare ON-OFF
4. Temperaturreglage (Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)
5. Temperaturvalsknapp (Type 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05)
6. Lysdiod (Type 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03, 100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06)
7. Display (endast Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)
8. Tillbehör X'Brush (Type 100.01/IS, 100.04/IS)
9. Tillbehör Thermocap (på vissa modeller)
10. Band (på vissa modeller)
11. Värmebeständig förvaringspåse (Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I)

Påslagning och avstängning av apparaten

Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.02, 100.02/I, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I, 100.05

För att slå på apparaten, stick in kontakten i ett vägguttag och håll knappen ON-OFF intryckt (fig. 1, ref. 3) under en sekund. För att stänga av den, håll knappen ON-OFF intryckt igen (fig. 1, ref. 3) under en sekund och ta ut kontakten ur vägguttaget.

Type 100.03/I, 100.03, 100.06/I, 100.06

För att slå på apparaten, stick in kontakten i ett vägguttag och ställ knappen (fig. 1, ref. 3) på "I". För att stänga av den, placera knappen (fig. 1, ref. 3) på "O" och ta ut kontakten ur vägguttaget.

Välja temperatur

Type 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I

För att välja temperatur för användning, slå på apparaten och tryck på knapparna "+" och "-" (fig. 1, ref. 4) tills displayen (fig. 1, ref. 7) visar önskad temperatur.

Du kan välja olika temperaturer beroende på hårtyp, detta i intervaller om 10 °C, från ett minimum på 120 °C till ett maximum på 230 °C.

Då önskat värmevärde blinkat i någon sekund, kommer displayen att visa (fig. 1, ref. 7) den temperatur som plattången har just nu (fig. 1, ref. 2). Då plattångens temperatur är under 110 °C visas på displayen 3 blinkande streck.

Vänta tills vald temperatur uppnåtts innan du börjar hårbehandlingen.

Type 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05

Välj temperatur med hjälp av ratten (fig. 1, ref. 5): då lysdioden (fig. 1, ref. 6) slutar att blinka är apparaten redo att användas.

AUTOMATISK SÄKERHETSAVSTÄNGNING och "HOT"-FUNKTION (finns ej för modellerna 100.03/I, 100.03, 100.06/I, 100.06)

Apparaten stängs automatiskt av 60 minuter efter påslagning:

- för modellerna 100.01/IS och 100.01/I, 100.04/IS och 100.04/I, : 5 minuter innan automatisk avstängning visas i displayen (fig. 1, ref. 7) omväxlande temperaturnivå och texten "off".

Efter de 60 minuterna, om inte startknappen åter trycks in (fig. 1, ref. 3), kommer plattången (fig. 1, ref. 2) att börja svalna; på displayen visas texten "Hot" som förblir synlig tills en temperatur nås som gör att du inte längre kan bränna dig på plattången.

- För modellerna 100.02/I, 100.02, 100.05/I och 100.05, 5 minuter innan automatisk avstängning, kommer lysdioden (fig. 1, ref. 6) att blinka mycket sakta. Efter de 60 minuterna, om inte startknappen åter trycks in (fig. 1, ref. 3), kommer plattången (fig. 1, ref. 2) att svalna, och lysdioden blinka snabbt tills tången når en temperatur som gör att du inte längre kan bränna dig på plattången.

MINNESFUNKTION

På modellerna 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS och 100.04/I kommer senaste temperatur innan avstängning att kommas ihåg och ställas in vid nästa påslagning.

JON-FUNKTION (endast för modellerna 100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS och 100.04/I)

Denna produkt har funktionen "JON" alltid aktiverad under användning. Apparaten producerar en ström av negativa joner.

Vad är joner?

Joner är elektriskt laddade partiklar som finns i naturen. Joner med negativ laddning hjälper till att rena luften genom att de neutraliserar positivt laddade joner som har motsatt effekt och håller kvar en stor del av de förorenande ämnena som finns i luften.

Man kan känna av att det finns stora mängder negativt laddade joner efter åskväder, vid havet eller uppe i bergen där det finns vattenfall och vattendrag, genom att man får en känsla av välbefinnande tack vare att luften är renare, naturligare och mer uppfriskande.

Bättre fukthållning i håret

Joner med negativ laddning hjälper dig att få rätt fuktighet i håret.

Balsameffekt på håret

När mer fukt kommer in i ditt hår mår det bättre. Fukten har också en regenererande effekt och gör håret mjukare och mer lättkammat, det får mer volym och blir glansigare.

Ingen statisk elektricitet och inget "flygigt" hår

Joner med negativ laddning bidrar till att hårets statiska elektricitet, flygighet och krusighet minskar.

Viktigt:

Lämna aldrig apparaten obevakad när den är påslagen.

RÅD FÖR ANVÄNDNINGEN

- Rekommenderade temperaturer:
 - upp till 150 °C för tunt hår, rakt hår, färgat hår
 - upp till 180 °C för tunt hår, vågigt hår
 - upp till 230 °C för grovt hår, lockigt hår
- Om håret är nytvättat och torkat får du bättre resultat vid stylningen.
- De första gångerna som apparaten används är det lämpligt att öva på små hårpartier.

Denna apparat är framtagen för att göra ditt hår rakt och slätt och för att du ska kunna styla ditt hår och få det glansigare. För att använda apparaten, gör så här: se till att apparaten når önskad temperatur. Dela upp håret i slingor, cirka 5 cm breda. Sätt in en hårslinga åt gången mellan plattorna och tryck sedan ihop handtagen så att plattorna stängs. För att få **slätt hår**: dra långsamt plattorna genom håret, från rötterna och ner till topparna (fig. 4) utan att stanna mer än 2 sekunder. Upprepa eventuellt tills du får önskad effekt.

För att få **lockar** gör som i exemplet i bilderna 5, 6, 7.

Låt håret svalna innan du kammar eller borstar det.

Viktigt: om du använder plattången länge och ofta vid höga temperaturer kommer effekten att hålla längre. Det blir då allt svårare för ditt hår att återgå till normalt hår.

Tillbehör X'BRUSH

Tillbehör X'Brush har tagits fram för att få 3 resultat på en enda gång (fig. 3):

1. REDA UT: borsten reder ut och för in håret mellan plattorna för snabbare och mer skonsam slätstrykning.
2. PERFEKT SLÄTSTRYKNING tack vare de 5 lagren av turmalinkeramisk yta på plattorna.
3. MAXIMAL GLANS: borsten smeker de redan varma hårstråna och stänger fjällen och eliminerar värmen för att fixera läggningen.

Montera tillbehöret på apparaten så som visas i fig. 2. Gör så som visas i fig. 3 och 4.

Varning: ta bort tillbehöret efter användning, så att borsten inte krossas - den kan deformeras.

Tillbehör Thermocap (på vissa modeller)

Band (på vissa modeller)

Tillbehöret Thermocap (fig. 1, ref. 9) och Band (fig. 1, ref. 10) är värmeskydd som skall användas för att stänga plattången (fig. 1, ref. 2) då apparaten läggs undan efter användning.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du rengör apparaten!

Låt apparaten svalna innan du rengör den.

Apparaten får rengöras med en fuktig trasa, men den får aldrig doppas i vatten eller andra vätskor!

Denna apparat uppfyller kraven i Europadirektiv 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG och regelverket (EG) Nr. 1275/2008.