



Når man skal sammenkoble fjernbetjening og robot, er det vigtigt, præcis at følge nedenstående vejledning:

Fjern batterierne fra fjernbetjeningen. Isæt derefter kun 3 batterier. Det fjerde batteri installeres mens man holder den venstre knap på fjernbetjeningen nede. Lysene vil derefter blinke fra søndag til lørdag. Derefter placeres fjernbetjeningen direkte ovenpå robotten og "Day" og "Minute"-knapperne holdes nede indtil robotten blinker og bipper én gang. Robot og fjernbetjening er nu koblet sammen.