

Roomba 581

Roomba 581

Selvkørende robotstøvsuger

Roomba 581 er en avanceret robotstøvsuger, der rengør når og hvor det er mest hensigtsmæssigt for dig.

Vend hjem til friskt rengjorte gulve - hver dag!

Rengøringsfunktioner

»Clean« (justerer rengøringstiden afhængig af rummets størrelse),

»Spot« (et lille område på ca. 1 m² rengøres)

Anti-Tangle-System

Det indbyggede Anti-Tangle-System gør, at Roomba ikke hænger fast i frynser eller ledninger.

Støvdetektor

Roomba rengør mere effektivt i specielt snavsede områder.

Programmering

Roomba kan indstilles til at gøre rent så tit du ønsker.

Dens lave højde gør det let at nå steder, man selv har svært ved at komme, som f.eks. under den brede seng. En børste på siden af Roomba® rengør grundigt langs vægge, gulvlist og andre steder, der er svære at nå. Betjeningen er utrolig let - tryk blot på knappen »Clean« og Roomba® går i gang med arbejdet, mens den styrer uden om trapper og holder sig inden for området afgrænset af den virtuelle vægenhed. Roomba® finder selv ud af rummets størrelse. Som prikken over i'et medfølger en ladestation, som Roomba® selv returnerer til når den mangler strøm. Din Roomba® er altid klar til brug!

Roomba® har en fjedrende stødliste, der gør at den blidt rammer sin forhindring, hvorefter den skifter retning. Der er ingen støvsugerposer, der skal skiftes - blot en støvbeholder, der skal tømmes. Praktisk og nemt.

Roomba består af kun 8 dele: højre hjul, venstre hjul, hjulophæng, beholderophæng børste-ophæng, batteri, sidebørste og selve robotten.

Bemærk: Forhandles af støvsugerspecialister.

